

546601 StrongLumio RF diaľkový ovladač/stmívač 12V/24V 1 zóna

RF diaľkový ovládač/stmievač, 1 zóna

RF pilot zdalnego sterowania/ściemniacz, 1 strefa

RF Télécommande / variateur, 1 zone

RF Remote control/dimmer, 1 zone

RF távirányító/dimmer, 1 zóna



Popis produktu

Súprava diaľkový ovládač + prijímač slúži na bezdrôtové ovládanie LED osvetlenia. Umožňuje stmievanie, určená pre jednofarebné pásiky.

Parametre

- Prevádzková teplota: -20~55°C
- Napájacie napätie: DC12V~24V
- Napájanie ovládača: 3 V bateria CR2025
- Bezdrôtový signál: 2,4 GHz, dosah 20-30 m
- Výstup: až 4 kanály
- Pohotovostná spotreba: <1W
- Výstupný prúd: <6 A/kanál, celkom max 15 A
- Max výstupný výkon: 12V:< 180W; 24V:<360W

Popis zapojenia



Párovanie pomocou tlačidla:

Krátko stlačte párovacie tlačidlo na prijímači. Kontrolka vedľa začne blikať. V tej chvíli dlho stlačte tlačidlo na ovládači pre zapnutie. Pripojené svetlo a kontrolka pomaly trikrát zablikajú na znamenie úspešného spárovania. **Tento postup znamená, že riadiaca jednotka je spojená s týmto konkrétnym ovládačom a nereaguje na iné ovládače v dosahu.**

Krátko stlačte párovacie tlačidlo na prijímači. Kontrolka vedľa začne blikať. V tej chvíli dlho stlačte tlačidlo na ovládači pre zapnutie. Pripojené svetlo a kontrolka rýchlo päťkrát zablikajú na znamenie úspešného odpárovania. **Tento postup znamená, že riadiaca jednotka je otvorená na ovládanie všetkými kompatibilnými ovládačmi.**

Párovanie pomocou reštartu (rovnaký výsledok, iný postup):

Odpojte jednotku od napájania na 1–2 sekundy a potom na 1–2 sekundy znovu pripojte. Ihneď opakujte, kontrolka začne blikať. V tej chvíli dlho stlačte tlačidlo na ovládači pre zapnutie. Pripojené svetlo a kontrolka pomaly trikrát zablikajú na znamenie úspešného spárovania.

Odpojte jednotku od napájania na 1–2 sekundy a potom na 1–2 sekundy znovu pripojte. Ihneď opakujte, kontrolka začne blikať. V tej chvíli dlho stlačte tlačidlo na ovládači pre zapnutie. Pripojené svetlo a kontrolka rýchlo päťkrát zablikajú na znamenie úspešného odpárovania.

Vymazanie všetkých spárovaných ovládačov:

Dlho podržte párovacie tlačidlo na jednotke po dobu 5 sekúnd. Kontrolka deväťkrát zabliká na znamenie, že všetky uložené ovládače boli vymazané z pamäte.

Upozornenia:

- Najprv pripojte osvetlenie, potom napájanie. Uistite sa, že nikde nedochádza ku skratu.
- Určené pre napájanie DC12~24V, nepripájajte k inému napätiu.
- Nezasahujte do vnútorných častí zariadenia.
- Dodržujte správnu polaritu vodičov.
- Nepreťažujte produkt (nad maximálny výkon).

Výrobca: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

